



Manual De Instrucción Y Operación

ESP

- Con un lápiz, marque la posición de la apertura en la cara trasera del cartón. El modelo 4000 incluye una barra de marcar con la cual se puede fijar la medida y trazar las líneas. (Fig. 1)
- Ponga la cartulina a cortar encima de un cartón trasero. Alinear la regla desde el exterior con la línea a lápiz. (Fig. 2)
- Alinear la cortadora con la regla de tal forma que la línea start/stop esté en línea con la marca a lápiz superior. (Fig. 3)
- Inserte la cuchilla en la cartulina y deslice la cortadora a lo largo de la regla hasta que la línea start/stop esté sobre la línea inferior marcada a lápiz.
- Saque la cuchilla de la cartulina. Repetir el procedimiento tres veces.

Instalación de la Cuchilla

NOTA: Lo siguiente debe hacerse antes de aflojar la perilla de la cuchilla. Afloje el Tornillo de Retención que se encuentra en el lado posterior del Cabezal de Corte hasta que esté a ras con la superficie de la base (Fig. 4). Esto permite que el Sujetador de la Cuchilla se incline hacia atrás del todo para hacer el cambio de la cuchilla. Deslice una cuchilla #270 hacia atrás hasta el fondo del Sujetador de la Cuchilla según lo mostrado. (Fig. 5)

NOTA: El orificio en la cuchilla no está diseñado para alinearse con el Tornillo de la Cuchilla. Vuelva a apretar la Perilla de la Cuchilla e incline el Sujetador de la Cuchilla hacia abajo para permitir que la punta de la cuchilla entre a la Ranura de la Cuchilla (Fig. 6). Vuelva a apretar el Tornillo de Retención.

Ajuste de la profundidad de la cuchilla

Incrementar la profundidad para incrementar los sobrecortes, reducir para reducir los sobrecortes.

- Sostenga el ortador de bisel 4000 al revés en su mano con la cuchilla activada en la posición del corte.
- Con una regla al mismo ángulo que la cuchilla, mida por cuanto la sobresale de la ranura. Para los paspartús de grosor estándar (4 capas) solamente se deben de ver 3,2 mm de cuchilla (Fig. 7).
- Gire el tornillo de cuchilla en el sentido del reloj para reducir y contrareloj para incrementar la profundidad de la cuchilla.

NOTA: Siempre ajuste la profundidad de tal forma que el cartón trasero solo se raje levemente a la hora de cortar.



Utilizar cuchillas nº 270
Zu verwendende Klingen: Nr. 270

